＜ご使用時の注意＞

●ご使用の前に、「安全上の注意」と「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●製品に添付されている取扱説明書は、お読みになった後、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上の注意　⚠ 警 告

	安定器の構造を変更したり、ケースを開けたりしないでください。 故障の原因となるばかりでなく、感電、発煙、発火の原因となります。
	安定器の二次側には高電圧を発生しているものがありますので、活線作業をしないでください。 活線作業をすると感電の原因となります。
	「高圧危険」コンパクト形メタルハライドランプ用安定器、および高圧ナトリウムランプ専用安定器はランプ始動のため約4kVの高電圧パルスが二次側に発生します。取付工事、ランプ交換のときは必ず電源を切ってください。 電源を入れたまま作業をすると、高電圧パルスの電撃による墜落など事故の原因となります。

安全上の注意　⚠ 注 意

●紙や布などを安定器の上に置いたり、かぶせたりしないでください。
安定器の温度が上昇し、保護機能が動作したり、紙や布などが焦げて火災の原因となることがあります。

●安定器は、必ず適合するランプと組み合わせてご使用ください。
同じワット数のランプでも、種類が異なると始動しなかったり、ランプの破損、短寿命、過電流による安定器短寿命の原因となることがあります。

●長時間使用しないときは、部屋の湿気により絶縁が悪くなることがありますので、部屋の換気を行うか、定期的に通電してください。
絶縁が悪くなると、漏電、感電の原因となることがあります。

●安定器の取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方による工事は、法で禁じられています。
素人工事を行うと、漏電、感電、火災の原因となることがあります。

●標準使用条件で8～10年を経過した安定器は絶縁性能が低下していますので、安定器の交換をおすすめします。
そのまま使用すると絶縁劣化が進行し、異常過熱、焼損、発煙、発火の原因となることがあります。

ご使用上の注意

●コンパクト形メタルハライドランプ用、および高圧ナトリウムランプ専用安定器は、落雷などによる瞬時停電などのとき、パルス自動停止機構が動作したまま復帰しないことがあります。このときは、電源を一旦切ってから再投入してください。

●施工方法、使用方法によっては、電波障害（コンピュータのエラー、ラジオ、テレビのノイズなど）を生じることがありますので、次のことを守ってください。
1.無負荷状態、ランプ不点、および点滅などの状態で放置しないでください。
2.電子回路式安定器（インバータ）およびその配線と、電子機器とをあまり近づけすぎないようにしてください。
3.電子回路式安定器（インバータ）を使用した器具に接近して、ワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に動作しないことがあります。

●ランプを外したまま、電源を入れないでください。
節電のため、ランプを取り外して間引き点灯などを行うと、安定器は無駄な電力を消費するばかりでなく、種類によっては電波障害を発生するものや、短寿命になるものがあります。

●調光を行うときは、指定されたランプと組み合わせでご使用ください。
指定されたもの以外の組み合わせで使用すると、不点灯、チラツキの原因となることがあります。